



A13.2 Capote Cabriolet Tipo 14



12 - Applicare delle finestrelle larghe 20 mm nei lembi di fissaggio della centina principale e della centina intermedia.

13 - Infilare un elastico da 550x15 mm a sinistra e a destra attraverso ciascuna di queste finestrelle e cucirvelo. Fermare gli elastici con una cucitura aggiuntiva.

Nel ripiegare all'indietro la capote, gli elastici tirano in basso la centina intermedia. In tal modo si ottiene una perfetta disposizione delle pieghe del rivestimento esterno capote.



14 - Agganciare il cielo della capote, rigidamente teso, nelle linguette di lamiera inferiori della parte posteriore della fiancata sinistra e destra. Piegarne un tantino le linguette di lamiera.

15 - Ribaltare la lastra del lunotto e aprire i fermagli di chiusura capote. Nel montaggio susseguente il telaio capote deve stare appoggiato, lento.



Sede Legale: Via Toscana, 59 - 57124 Livorno
Off. Deposito: P.le. Montello, 9 - 57128 Livorno
Tel. 0586 - 262203 // Fax 0586 - 262203
WebSite: 0586 - 776004
E-MAIL: ecommerce@cantonia.it P.I. 01180900498

Applicazione del rivestimento di tela di lino unitamente all'imbottitura per capote

Vengono impiegati due diversi tipi di tessuto:

- a - un tessuto di lino greggio, robusto, di colore chiaro, attaccato al feltro di crine gommato, mediante vulcanizzazione,
- b - una "fodera" nera, piuttosto sottile.

Il tessuto robusto di lino greggio funge da letto per il feltro di crine gommato. La "fodera" viene impiegata solo per rivestire il feltro di crine gommato.

Le imbottiture vengono fornite in parti separate e sono composte dalla parte grande per tetto e dalle due parti posteriori più piccole.


La parte grande del tetto è costituita da un tessuto di lino, da due strisce di stoffa PVC per capote e da due strisce di fodera, cucite assieme: le due strisce di stoffa PVC per capote, sinistra e destra, cucite al tessuto di lino greggio, vengono impiegate per motivi puramente estetici. Esse impediscono di vedere dai lati, il tessuto di lino, quando la capote è ripiegata indietro. Le due strisce di fodera nera tengono assieme il feltro di crine gommato e gli conferiscono un migliore fissaggio.

Tutte le parti dell'imbottitura capote sono raggruppate in una serie di montaggio che si può ottenere in blocco come parte di ricambio.

1 - Inchiudere, nel modo seguente, sul lato sinistro e destro della centina posteriore, una imbottitura posteriore per parte, di similpelle, con su vulcanizzato del feltro di crine gommato e con fodera cucita:

a - Far terminare l'imbottitura posteriore, lateralmente, al pari con la cinghia e, in alto, al pari con la centina posteriore.

b - Tirare l'imbottitura rigidamente verso il basso e inchiolarla contemporaneamente alla centina posteriore.



2 - Mettere la striscia di similpelle attorno al feltro di crine gommato, procedendo dall'esterno verso l'interno, e inchiolarla.

